
Konica

SUPER BIG MINI


使用説明書



各部の名称

フラッシュ発光ボタン セルフタイマーランプ兼赤目軽減ランプ ファインダー窓 プリントタイプ切替ノブ 測光窓 シャッターボタン カートリッジぶた開放ノブ ストラップ取り付け部 レンズ(レンズカバー) パワースイッチ兼レンズカバースイッチ フラッシュ

② オートフォーカスセンサー窓



ファインダー接眼部
フラッシュ充電完了ランプ
電池室ぶた
電池室ぶた開放ノブ
三脚取り付け穴

セルフタイマーボタン フィルム途中巻き戻しボタン フィルムカウンター フィルムカートリッジぶた

A. ストラップの取り付け方[図1]



B. 電池の入れ方 [図 2 、 3]





- 1. 電池室ぶた開放ノブ を矢印の方向にスライドさせ、電池室ぶた を開けます。
- 2. CR2リチウム電池の一側を先に電池室に入れます。
- 3. 電池室ぶたをカチッと音がするまで押して閉めてください。
- 4. パワースイッチ をスライドさせると、レンズ カバーが開き電源がONになります。 元に戻すと電源がOFFになります。

C. 電池容量を確認します。[図4]



叉 4

シャッターボタン を半押しし、その場で止めて おくと、カメラの電池容量をフィルムカウンター にHかLで表示します。

Hは内容量が十分であることを示し、Lは容量が 近いうちにきれることを示します。

Lが現れてもフィルム 1 本分を撮りきる容量は十分あります。

Lで最後まで撮り終えると、自動的にフィルムを 巻き戻します。巻き戻しが完了すると、自動的に 止まります。このときフィルムカウンター 上で Lが点滅し、容量が空になったことを警告します。 この状態下では、カメラの全ての機能にロックが かかります。新しい電池に交換すればロックが解 除されます。

ご注意:スキー場など低温の状態で使用する と、電池の性能が落ちるため、カウン タ表示が L で点滅する場合がありま す。

この場合は常温に戻した後、電池を一度取り出して再度カメラに挿入してください。

D. フィルムを入れます。「図5、61





.

IX240カートリッジフィルムをご使用ください。

- 1. カートリッジぶた開放ノブ を矢印方向にス ライドさせ、カートリッジぶた を開けます。
- 2. 未使用のカートリッジを使用状態マーク面の 反対側から、カートリッジ室の奥まで押し入れ ます。
- 3. カートリッジぶたをカチッと音がするまで閉めてください。"01"がフィルムカウンターに表示されると、撮影準備完了です。中にフィルムカートリッジが無ければフィルムカウンターは"00"を表示します。

E. フィルム感度

このカメラには必ずIX240カートリッジを使用してください。フィルム感度はIS0100からIS0400をご使用になれます。

フィルムカートリッジを入れると、フィルム感度 を自動的に判別します。

F. オートパワーオフ

パワーONのまま5分間使用しないと、電池の消費を節約するため、自動的にオートパワーオフモードに切り替わります。シャッターボタン またはセルフタイマーボタン を押すと、再度パワーONになります。

G. カメラの持ち方[図7]



常にカメラは両手でしっ かりお持ちくたさい。



カメラを構えるときは、 常に垂直にフラッシュを 上にしてください。



レンズ、フラッシュ、セ ンサー等に指が掛からな いように気を付けてくだ さい。

H. プリントタイプの選択

プリントタイプ切替ノブ を左右にスライドすると、撮影途中で3画面に切り替えできます。

C:クラシックサイズ(標準)

H:ハイビジョンサイズ

P:パノラマサイズ

1. 通常撮影



1. ファインダーを通して 構図を決め、シャッタ ーボタン を押します。 最初にシャッターボタ ンを半押しすると、赤 目軽減ランプ が点灯 し、フラッシュ撮影時

には赤目現象を軽減します。そのまま続けてシャッターボタンを押し込むと、シャッターが切れ写真が撮影されます。

2. オートフラッシュモード [図8]

測光窓 を通して十分な光量が測定されると、 フラッシュ は充電の有無に関わらず発光し ません。

光量が足りないときは、充電されている場合自動的に発光します。

光量が足りなく、充電も十分でない場合は、充電が完了するまでシャッターボタンが切れません。

充電が十分で、フラッシュ撮影が可能な状態で はフラッシュ充電完了ランプ が点灯します。

フィルム感度 撮影適応距離

ISO100 1-3m ISO400 1-6m

3. フォーカスロック撮影

このカメラはオートフォーカスです。

シャッターボタン を半押しすると、あなたが狙った被写体の最適なピントを合わせます。

(これをフォーカスロックといいます。)

シャッターボタンを半押ししたまま写真の構図を決めてください。このとき撮影距離を変えないで下さい。

(フォーカスロックはボタンから指をはなすと 解除されます。)

そのままシャッターボタン を押し込むと、写 直が掃れます。

シャッターボタンを離すと、最初の状態に戻ります。

J. 日中フラッシュ撮影 [図9]



図 9

フラッシュ発光ボタン を押しながら、シャッタ ーボタン を押します.

逆光などの明るい条件で強制的にフラッシュを使う場合に行います.

K. セルフタイマー撮影[図10]



図 10

- 1. セルフタイマーボタン を押すと、セルフタイマーがスタートし、離してから10秒後にシャッターが切れます。最初の7秒間はセルフタイマーランプ が点灯します。残り3秒間は点滅しシャッターが切れます。
- 2. もしセルフタイマー撮影を中止したいときは、 シャッターが切れる前にもう一度セルフタイ マーボタンを押すかパワーOFFしてください。

L. 連続撮影 [図11]



使用します。

動いている被写体の撮影には、連続撮影モードを

セルフタイマーボタン を押しながらシャッターボタン を押し続けると、連続撮影が始まります。 一度スタートすると、シャッターボタンを押している間はセルフタイマーボタンを離しても、連続撮影ができます。

このモードではフラッシュは使用できません。

M. フィルム巻き戻し[図12、13]





図 12

図 13

フィルムの最終駒を撮影すると自動的に巻き戻します。

- フィルムカウンター に巻き戻し状況が表示 されます。フィルムを巻き戻す間、巻き戻し完 了を示す"00"の点滅まで、フィルムカウンタ ー に数字が表示されます。
- 2. カートリッジぶた開放ノブ を押し下げてフィルムカートリッジぶた を開け、カートリッジがた を開け、カートリッジを取り出します。

- 3. 途中巻き戻しボタン をカメラのストラップ の突起部などで押しますと、フィルムを全て撮り終える前に巻き戻します。
- 4. 使用済みや使用途中のフィルムを入れた場合、 二重撮影防止のため全ての機能にロックがか かります。
 - このカメラは途中巻戻しをしたフィルムの再 使用はできません。
 - ご注意ください。

N. 主な仕様

形式 : IX240 オートフォーカスAEレンズシャッターカメラ

画面サイズ : 16.7×30.2mm

レンズ : コニカレンズ f=24mm F4.5(3群3枚)

焦点調節 : 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点

撮影距離0.8~

シャッター : 絞り兼用プログラム電子シャッター

露出連動範囲 : IS0200フィルム使用時 EV9~EV16 フィルム感度 : 自動設定(ISO 100, 200, 400)

ファインダー : 逆ガリレオ式ブライトフレーム

フラッシュ : 手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュマチック機構

連動範囲(IS0100) 1 ~ 3 m

プリントタイプ : プリントタイプ切替ノブによるファインダー内のフレームをHタイプ、Pタイプ、

Cタイプの3種類に切替。

フィルム途中切替可能

モード切替 : 自動フラッシュ撮影、日中フラッシュ撮影、セルフタイマー撮影、連続撮影 セルフタイマー : 電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマーランプが約7秒点灯した後、約3秒

点滅、途中解除可能

フィルム給送: 電動式、フィルムカートリッジぶたを閉じるとスタートするワンタッチローディ

ング、自動巻き上げ、フィルムの指定枚数終了で自動巻き戻し、巻き戻し後自動 停止、途中巻き戻し可能、カートリッジ途中交換機能無し

フィルムカウンター : 順算式、撮影表示パネルに表示

フィルムカワフター : 順昇式、掫影衣示パイルに衣 電源 : リチウム電池(CR2・3V)

大きさ : 109×58×36mm

質量(重さ) : 130g(電池別) 1 本